

快换模块 / Quick changer Module

快换模块[QCM] 用于自动快速更换备用夹爪。**快换模块[QCM]**安装于**法兰连接模块[FCM]**和机械臂末端之间,分为**机械臂侧**(**R侧**,安装于机械臂末端)和**夹爪侧**(**G侧**,安装于夹爪端)。




扫一扫看视频

QCM-01 轻型手动快换模块


产品特点

- 符合 ISO 9409-1:2004 标准 (即 国标 GB/T 14468.1-2006)
- 手动锁紧
- 建议负载 5kg, 垂直拉力




QCM-01R (R侧模块,安装于机械臂端)





QCM-01G (G侧模块,安装于夹爪端)





锁紧 Lock Max 2Nm



QCM-01R模块重量 [g]	146	QCM-01G模块重量 [g]	135
垂直拉力 F	150[N]	气动连接口	4
旋转扭距 Mt	20[Nm]	建议负载	5[kg]
翻转扭距 Mb	10[Nm]		



快换模块 / Quick changer Module


快换模块[QCM] 用于自动快速更换备用夹爪。快换模块[QCM]安装于法兰连接模块[FCM]和机 械臂末端之间,分为**机械臂侧(R侧**,安装于机械臂末端)和**夹爪侧(G侧**,安装于夹爪端)。




QCM-02 轻型气动快换模块

产品特点

- 符合 ISO 9409-1:2004 标准 (即 国标 GB/T 14468.1-2006)
- 气动控制, 断气自锁保护功能
- 建议负载 5kg









QCM-02R (R侧模块,安装于机械臂端)





QCM-02G (G侧模块,安装于夹爪端)






快换吸合控制接头 M5+φ6气管

安装/控制方式

- 快换由气动方式控制,控制方式与气 缸控制方式类似,可由CV-SV系列开
- R侧气管接头连接柔触控制器
- G侧气管接头连接夹爪
- 注意:安装R侧法兰模块时,需要先 将法兰片与机械臂安装后,再将快换 与法兰片连接





QCM-02G 夹爪气管接头 M5+φ6气管

